

TY-B100-V2 取扱説明書 (ver.2.5.1差分)

ver.2.5.1 更新内容

追加

- ・担当者コード・製品コードのバーコード入力に対応しました。
- ・出力内容設定画面にバーコード入力関連の設定(ヘッダ・デリミタ)を追加しました。

※バーコードリーダはUSBでPCと接続できるものをお客様にてご用意ください。

ver.2.5.1 追加機能説明

バーコード入力の事前設定

担当者コード・製品コードをバーコードで入力するには、事前に下記の設定が必要です。

1. 設定画面の「出力内容設定」ボタンをタッチします。
2. 製品コードの入力欄の右側にあるチェックボックスにチェックを入れます。
3. 「バーコード設定」欄のヘッダー・デリミタを下記の中から選択して設定します。
 - ・ヘッダー： なし STX
 - ・デリミタ： ETX CR LF CR+LF

出力内容設定

データ出力設定

出力方法

☐ ラベル発行

☒ シリアル出力

☒ CSV保存

☐ キヤプチャ

製品コード： ※バーコードで入力する場合はチェックを入れます

☒

担当者コード：

バーコード設定

ヘッダー： なし

デリミタ： CR

ラベル設定

メーカー

☒ brother ☐ SATO

印刷プリンタ

印刷プリンタ選択

バーコード

☒ CODE128 ☐ QR

用紙タイプ

☒ モノクロ ☐ 赤黒

☐ ロゴあり

シリアル通信設定

COMポート： COM1

ボーレート： 9600

ストップビット： 1

パリティ： NONE

データサイズ： 8

キャプチャ設定

設定

CSV保存設定

ファイル切替

☒ 日付ごと

☐ 手動設定

保存先

を開く

CSV

を開く

決定

取消

注意

- ヘッダー・デリミタはご使用のバーコードリーダ等の設定に合わせて適切なものを選択してください。設定が正しくない場合、バーコードでの入力が行えません。

担当者コードのバーコード入力手順

1. メイン画面のカメラの映像が映っている部分をタッチして、省電力モードへ移行します。
2. 省電力モードの状態ですべてのバーコード入力を行います。
3. 入力が成功すると画面左上の担当者表示が更新されます。



製品コードのバーコード入力手順

1. 部品のカウントを行い、OK判定(部品が全て緑色で表示)の状態にします。
2. 「ラベル発行&データ出力」ボタンまたは「QR」ボタンをタッチします。
※各ボタンの機能詳細については[こちら](#)をご参照ください。
3. 製品コードの入力画面が表示されますので、製品コードをバーコード入力を行います。
4. バーコード入力成功すると入力した製品コードで各種出力を行います。

Point

- ラベル発行、データ出力を行う場合は事前に出力内容の設定を行ってください。
データ出力の設定方法については[こちら](#)をご参照ください。

[目次に戻る](#)